


取扱説明書

高圧フロアタッカ モテル AT450H



このたびは**高圧フロアタッカ**をお買い上 げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしてい

ただいて、いつまでも安全 に能率よくお使いくださる ようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお 手元に大切に保管してくだ さい。



主要機能

モデル主要機能	AT450H		
使用空気圧力	0.98 \sim 2.26MPa (10 \sim 23kgf/cm ²)		
使用ステープル	MA 線 幅 4mm ×長さ 25 ~ 50mm		
ステープル	1 連 84 本		
装てん数	最大 105 本		
質量	1.4kg		
本機寸法	長さ 261mm ×幅 115mm ×高さ 269mm		
使用ホース内径	高圧用エアホース φ5.0mm 以上		

・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご 了承ください。

注意文の <u> (警告</u>) · (<u>注</u>) の意味について

⚠警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注

: 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPB148-2

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上の ご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に 従って正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠警告

- 1. ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。
- 本機の取り扱い知識が不十分な場合、事故の原因になります。
- 2. 次のときは、本機を使用しないでください。
- 事故の原因になります。
 - ○疲れているとき、身体が不調なとき。
 - ○酒類や薬物を飲んで正常な操作ができないとき。
- 3. 保護メガネ、耳栓を装着し、また作業環境に応じてヘルメットなども 着用してステープル打ち作業をしてください。
- ・ 装着しないと打ち損じのステープルで目などにけがをしたり、排気音で耳を痛める原因になります。
- 4. 揮発性可燃物(ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しないでください。
- · ステープルを打ち込むときの火花で火災を起こす恐れがあります。
- 5. ステープル打ち作業以外の用途には使用しないでください。
- 事故の原因になります。
- 6. 本機に刻印や溶接等の改造をしないでください。
- 外枠が破損し、けがの原因になります。
- 7. 動力源は圧縮空気を使用してください。
- ・ 圧縮空気以外のガス (プロパン、アセチレン、酸素など) を用いると爆発する 恐れがあります。
- 8. 圧縮空気の圧力は銘板に記載の範囲内で使用してください。
- 高過ぎる圧力は、損傷による事故の原因になります。
- 9. エアホースをつなぐときは、トリガに指をかけないでください。
- 誤って発射された場合に事故の原因になります。
- 10.必ず射出口を確実に材料に当ててトリガを引いてください。
- ・誤って発射した場合に事故の原因になります。
- 11. トリガに指をかけたまま持ち運んだり、手渡しなどをしないでください。射出口を人に向けたり、手足を射出口付近に近づけたりしないでください。
- · 誤って発射した場合に事故の原因になります。


⚠警告

- 12.次の場合は、本機からエアホースをはずしてください。
- ・誤って本機が作動すると事故の原因になります。
 - ○修理する場合。
 - ○ステープルを装てんする場合、また取り出す場合。
 - ○作業中、本機を持って移動する場合。
 - ○点検整備をする場合。
 - ○その他事故が予想される場合。
- 13.足場を使って作業する場合、常に足場をしっかりさせ、バランスが保てる姿勢で作業してください。
- 足場が不安定だと事故の原因になります。
- 14.屋根などで作業をするときは、前進しながら打つようにしてください。
- 後退しながら打つと足を踏みはずし、事故の原因になります。
- 15.近くに人がいないことを確認してから作業を始めてください。
- 打ち損じのステープルなどがあたりけがをする原因となります。
- 16.壁の内、外側からの同時作業はしないでください。
- ステープルが突き抜けたりそれたりしたとき、事故の原因になります。
- 17. 高所での作業のときは、ホースの固定箇所を設けてください。
- 不意に引っ張られたり、引っかかったりしたとき、事故の原因になります。

△ 注意

- 1. 裾や袖の締まりのよい服装をしてください。
- ・ 袖口や裾の開いた衣服などで作業しますと、事故の原因になります。
- 2. 作業場は、いつも明るくきれいにしてください。
- 暗かったり、ちらかったところでの作業は事故の原因になります。
- 3. 使用前に、部品が損傷していないか、ボルトがゆるんでいないかを点検してください。
- 不完全な本機を使用すると、事故の原因になります。
- 4. 作業中は、本機に顔などを近づけないでください。
- ・ ステープルの上や木の節などに当たった場合、本機が大きく反動し、けがをする原因になります。
- 作業する箇所に電線管やガス管などの埋設物がないことを確かめてください。
- 埋設物を損傷すると感電やガス漏れ事故の原因になります。
- 6. 作業中に本機の調子が悪くなったり、異常に気づいた場合には、ただちに使用を中止してください。
- そのまま使用していると事故の原因になります。
- 7. 本機およびコンプレッサは、空気充てんのまま長時間直射日光に当て て放置しないでください。
- ・ 本機及びタンク内の高圧の空気がさらに高圧になり、事故の原因になります。
- 8. 本機の握り部は常に乾かしてきれいな状態を保ってください。
- 握り部が滑りやすいとけがの原因になります。
- 9. いつも安全に能率よくご使用いただくために、定期点検をおすすめします。点検修理は、お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所にお申し付けください。
- 修理の知識や技術のない人が修理しますと、事故の原因となります。

各部の名称および標準付属品



標準付属品

- ・ セーフティゴーグル (保護メガネ)
- ・ 油サシ
- ・プラスチックケース
- ・ ノーズキャップ (平打用)
- 六角棒レンチ

別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは、裏表紙掲載の当社営業所へお問い合わせください。
- 高圧スリックホース 10m 巻 部品番号 A-46280 20m 巻 部品番号 A-46296 30m 巻 部品番号 A-46305



- ・ 高圧タフリール (本体のみ) 部品番号 A-49242
- 高圧タフリール 30M 部品番号 A-49220



スプレーオイル 部品番号 A-46121



別販売品のご紹介

・ MA 線フローリングステープル

種類	ステープル(幅 4mm)					
材質	鉄					
形状	1.27 1.1					
A(長さ) mm	25	32	38	45	50	
部品番号	F-81547	F-81550	F-81563	F -81576	F -81589	
形式	425MAF	432MAF	438MAF	445MAF	450MAF	
連結本数	84					
1 ケース入 数	3024					

ご使用前の確認


♪ 警告

安全装置に異常がある場合は使用しないでください。


- ・ そのまま使用すると事故の原因になります。異常があるときはお買い上げの販売 店または裏面掲載の当社営業所にお申し付けください。
- ・ 本機はトリガとコンタクトアームの両方を作動させないとステープルが発射されない構造になっています。ステープルを打つ作業に入る前に安全装置に異常がないかを下記の手順で確認してください。
- 1. 作業にはいる前に本機にステープルが装てんされていないことを確認してください。
- 2. 切替ロッドを「FREE」の位置にしてください。(P13参照)
- 3. 本機にエアホースを接続します。
- 4. まずトリガだけを引いてください。次にトリガから指を離しコンタクトアームを材料に押し当ててください。
- 5. 上記 4 の操作で本機が作動する場合は安全装置が異常です。

異常例

トリガだけを引いて 作動する場合




トリガから指を離し、コンタ クトアームを押し当てると 作動する場合



コンプレッサの選定について

- ・ 本機を能率よく使用されるために、コンプレッサの最高圧力と吐出し空気 量は余裕のあるものを使用してください。コンプレッサを選定される時は 図を参考にしてください。
- ・ 図は本機での発射頻度、使用圧力とコンプレッサの吐出し空気量の関係を示します。たとえば、使用圧力が 1.77MPa(18kgf/cm²) で発射頻度が 1 分間に約 60 回ですと、吐出し空気量 40L/min 以上のコンプレッサが必要です。



エアホースの選定について

⚠警告

本機は使用圧力を一般圧のタッカより高く設定しています。高圧用のエアホースを使用してください。

・ 連続作業を効率よく行うためにエアホースは太く短い物を使用してください。 ※ 内径 Φ5mm 以上、長さ 30m 以下のエアホースを使用する事を目安に選定 してください。

注


・ 釘の発射頻度にくらベエアコンプレッサの吐出量が少ない場合や、エアホースの内径が細いか、長さが長すぎる場合は、打ち込み力が低下します。

ステープルの入れ方


⚠警告

ステープルを装てんする際は、必ずトリガをロックしてエアホースをはずし てください。

- トリガをロックしてエアホースをはずします。
- ステープルをマガジン後方からステープルストッパを超える位置まで入れます。ステープルは1連(84本)入ります。



プッシャベースをマガジン最後方まで引っ張り、静かに戻します。



注


- プッシャベースを戻す際、プッシャを押したまま行うとステープルがセットされません。装てんはプッシャを押さずに行ってください。
- ・ プッシャベースを急に放すとプッシャが急激に戻りステープルが変形したり、ばらばらになりステープル詰まりの原因となります。 プッシャベース は静かに戻してください。

ステープルの抜き取り方

⚠警告

ステープルを抜き取る際は、必ずトリガをロックしてホースをはずしてください。

- トリガをロックして(P13参照)、エアホースをはずします。
- マガジン後方を下にして、プッシャベースを少し引きながら左右のプッシャを押してステープルを開放します。プッシャベースは静かに前方へ戻してください。
- ステープルストッパを押してマガジン後 方よりステープルを抜き取ってください。



空打ち防止機構について

・ 本機には空打ち防止機構が装備されています。ステープルの残りが約5本になりますと打てなくなります。続けてお使いになる場合はステープルを補充してください。

単発・連続打ちの切替機構

「単発打ち」方法

- 単発打ちとは、打ち込み対象物にコンタクトアームを押し当て、トリガを 引く操作で釘を1本ずつ打つことができます。主に仕上げを重視する場合 や狙った所に打つ場合に適しています。
- ・ 切替ロッドを「FREE」の位置にします。
 - ①打ち込み対象物にコンタクトアームを押し当てます。
 - ②トリガを引きます。

「連続打ち」方法


- ・ 連続打ちとは、トリガを引いたまま打ち込み対象物にコンタクトアームを押し当てる操作を繰り返すことで、連続的に釘を打つことができます。主に床、壁、屋根などの下地打ちの場合に適しています。
- ・ 切替ロッドを「FREE」の位置にします。
 - ①トリガを引きます。
 - ②トリガを引いたまま打ち込み対象物にコンタクトアームを押し当てれば、連続打ちができます。

注

・ 単発打ちでトリガを引いたまま、再度コンタクトアームを打ち込み対象物 に押し当てても釘は発射されません。続けて連続打ちする場合は、トリガ から指をいったん離してから連続打ちの操作を行ってください。

トリガロックの操作方法

- ・ 本機には釘打ち作業をしていないとき、誤った操作による事故を防ぐために、トリガロック機構を装備しています。トリガロックとは、トリガをロックし、発射しない状態にする機構です。
- ・ 切替ロッドを「LOCK」の位置にすると、トリガが固定されます。
- ・ 釘を打つときは、ロックレバーを「FREE」の位置にしてください。作業以外はトリガをロックして、エアホースをはずしてください。





アジャスタ(打込み深さ調整)の操作方法

҈警告

打込み調整の際は、必ずトリガロックをして、エアホースをはずしてください。

- ・ 本機は釘の打込み深さを調整する、アジャスタ機構を装備しています。
- ・ アジャスタを回転させて、打込み深さを調整してください。打込み調整幅は3mmです。(1回転で約0.8mmの調整ができます。)






フックの使い方

⚠警告

フックの位置を変える場合や、使用の際は必ずトリガロックをして、エア ホースをはずしてください。

フックを腰のベルトなどにかけないでください。

- · フックがはずれて本機が落下した場合、誤作動する恐れがあり、事故の原因になります。
- フックは本機を一時引っかけておく のに便利です。
- ・ 本機は、フックの取付位置を変更できます。
- フックを取り付けているネジをはず し、フックの位置を変更して、ネジを 締め直してください。




排気の方向について

⚠警告

排気方向を変える場合は、必ずトリガをロックして、エアホースをはずしてください。

・ 排気の方向は排気カバーを回すこと により360度の範囲で変えることがで きます。




平打ち用ノーズキャップの使い方

♠ 警告

平打ち用ノーズキャップ脱着の際は必ずトリガをロックし本機からエアホースをはずしてください。


- ・誤って本機が作動すると事故の原因になります。
- ・ 平打ち作業をする場合、コンタクト アームに平打ち用ノーズキャップを 取り付けます。
- ノーズキャップの凸部がコンタクト アームの凹部に合うように差し込み ます。



フローリング作業

△ 注意

- 本機を寝かしすぎるとフロア材の表面に膨らみが、また立てすぎると実(さね)の壊れが発生しやすくなります。
- ・ 本角度にて施工をしても諸条件により、膨らみや実(さね)の壊れが発生する場合がありますので、試し打ちをして確認の上、ご使用ください。
- ・ フローリング作業のように狙った所 にステープルを打つ場合は、単発打ち で作業してください。
- 本機の角度を図のように50~55°に 傾けて打ち込むようにしてください。




釘詰まりの直し方


⚠警告

作業に入る前にトリガをロックし、本機からエアホースをはずしてください。

- ・ 作業に入る前にトリガをロックしエアホースがはずしてあることを確認し てください。
- ・ マガジン後方を下にして、プッシャベースを少し引きながら左右のプッシャを押してステープルを開放します。プッシャベースは静かに前方へ戻してください。
- ステープルストッパを押してマガジン後方よりステープルを抜き取ってください。
- ・ マガジンカバー内の六角棒レンチ3収 納部から六角棒レンチ3を前方から押 して取りはずします。



- コンタクトトップを固定している2本 のネジを六角棒レンチ3で取りはずし てください。
- ステープルの案内溝が露出するので、 詰まったステープルを取り除いてく ださい。
- ・ 詰まったステープルが取り除けない場合、さらにフロントガイドを固定している2本のネジを六角棒レンチ3で取りはずし、詰まったステープルを取り除きます。



保守・点検について

①水抜きを行う

本機のエアプラグをしばらく下に向け、 本機内部に残っている水分をできるだけ 除去してください。



②オイルを注油する

本機に付属している油サシ(タービン油 JIS 2 種 ISOVG32)で使用前使用後に 2 ~ 3 滴エアプラグより注油してください。指定外のオイルを使用すると、故障の原因となります。



③本機の清掃


本機が、埃・木屑・砂などで汚れている場合は、エアダスタで清掃してください。

④エアプラグキャップの使用

本機を使用しない時は、本機内部に異物(ゴミ・埃)が入らないように、エアプラグキャップを装着してください。

⑤作業後の保管

プラスチックケースに収納し、直射日光の当たらない場所に保管してください。



ご修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または裏面掲載の 当社営業所にお申し付けください。

メモ

メモ

_____ 全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

根壁業所	根側営業所 (011) (783) 8141 東京営業所 (03) (3816) 11. 担川営業所 (0166) (29) 0960 銀路営業所 (0154) (37) 4849 足立営業所 (03) (3837) 844	事業所名	電話番号
担川営業所	旭川営業所		
翻路営業所 (0154) (37) 4849	知路営業所 (0154) (37) 4849		
古語館	西館営業所		
苦小牧営業所 (0144) (68) 2100	古小牧営業所		
帯広管業所 (0155) (36) 3833	# 広 営業所 (0155) (36) 3833 **		
北見営業所 (0157) (26) 9011 立川営業所 (042) (542) 1201 和歌山営業所 (073) (471) 4585 個台支店 (022) (284) 3201 横浜支店 (045) (472) 4711 沖縄営業所 (022) (294) 6381 川崎営業所 (045) (472) 4711 沖縄営業所 (0229) (24) 6381 川崎営業所 (0466) (472) 4711 沖縄営業所 (0739) (27) (28) 7411 万字 (045) (472) 4711 万字 (0739) (27) (36) 6061 万字 (074) (32) 7411 万字 (046) (77) (32) 18 中原営業所 (054) (281) 1555 万部 (024) (23) (22) 1204 万字 (055) (27) 7811 万字 (082) (293) 2231 万字 (082) (293) 2231 万字 (082) (247) 5366 中原営業所 (055) (276) 7212 万字 (084) (23) 6661 万字 (025) (247) 5366 中原営業所 (025) (247) 5366 日東	世 見 営業所 (0157) (26) 9011		
他 台 支 店 (022) (284) 3201 横浜 支 店 (045) (472) 4711 沖縄営業所 (022) (284) 3201 横浜営業所 (046) (472) 4711 沖縄営業所 (0229) (24) 0688 川崎営業所 (046) (547) 4711 円営業所 (0229) (24) 0688 川崎営業所 (046) (547) 4701 円営業所 (07794) (82) 7411 日東宮営業所 (07794) (82) 7411 日東宮営業所 (07794) (82) 7411 日東宮営業所 (0789) (633) 3321 日東宮営業所 (046) (87) 4001 中戸営業所 (078) (672) 6121 地方営業所 (024) (932) 0218 静岡支店 (054) (281) 1555 歴島 支店 (024) (23) 6061 日東宮営業所 (024) (281) 1555 歴島 支店 (024) (22) 1204 浜松営業所 (055) (276) 7212 原営業所 (082) (293) 2231 田営業所 (025) (247) 5356 財産業所 (025) (247) 5356 最 家 大 左店 (076) (249) 5701 金 定営業所 (025) (247) 5356 金 家 大 左店 (076) (249) 5701 金 定営業所 (023) (643) 5225 日東宮営業所 (023) (634) 5225 日東宮営業所 (023) (634) 5225 日東宮営業所 (023) (634) 5225 日東宮営業所 (023) (634) 5225 日東宮営業所 (025) (25) 5559 水 大 戸営業所 (026) (249) 5761 富 山営業所 (026) (249) 5761 富 山営業所 (028) (634) 5295 東部宮営業所 (029) (821) 6086 日東宮護業所 (029) (821) 6086 日東宮業所 (029) (821) 6086 日東宮護業所 (029) (821) 6086 日東宮業所 (029) (821) 6086 日東宮業所 (048) (777) 4801 日常業所 (048) (777) 4801 日常業 (048) (777) 4801 日常業所 (048) (777) 4801 日常業所 (052) (771) 6451 日常業所 (048) (779) 4801 日常業所 (052) (771) 6451 日常業所 (048) (780) 6155 日常業所 (052) (771) 6451 日常業所 (048) (770) 6155 日常業所 (052) (771) 6451 日常業業所 (052) (781) 6451 日常業所 (052) (781) 6451	他台支店 〈022〉(284) 3201 横浜支店 〈045〉(472) 47		
仙台営業所 (022) (284) 3201	価合営業所 (022) (284) 3201 横浜営業所 (044) (811) 616 言葉所 (0229) (24) 0698 川崎営業所 (044) (811) 616 音楽学 (044) (813) 3321 相模原営業所 (046) (87) 250 名間営業所 (019) (635) 6221 湘南営業所 (046) (87) 400 名間 営業所 (019) (635) 6221 湘南営業所 (046) (87) 400 名間 営業所 (019) (635) 6221 湘南営業所 (046) (87) 400 名間 営業所 (019) (635) 6221 湘南営業所 (046) (87) 400 名間 営業所 (024) (932) 0218 静岡営業所 (055) (247) 5356 日本 (025) (248) (253) 525 西田営業所 (023) (643) 5225 西田営業所 (026) (225) 5559 水戸営業所 (026) (225) 5559 水戸営業所 (026) (225) 5559 水戸営業所 (026) (248) (233) 321 計営業所 (048) (777) 4801 日本 (048) (777) (365) 3688 同毛営業所 (027) (365) 3688 同毛営業所 (027) (365) 3688 同毛営業所 (027) (365) 3688 同毛営業所 (043) (231) 5521 市川営業所 (043) (231) 5521 市川営業所 (043) (231) 5521 市川営業所 (044) (7175) (0411 中華) 第末 (059) (232) 244 (241 中華) 第末 (044) (7175) (0411 中華) 第末 (059) (323) 244 (241 中華) 第末 (044) (7175) (0411 中華) 第末 (059) (232) 244 (241 中華) 第末 (044) (7175) (0411 中華) 第末 (059) (232) 244 (241 中華) 第末 (059) (232) 244 (田辺営業所	
古川営業所 (0229) (24) 0698 川崎営業所 (044) (811) 6167	古川営業所 (0229) (24) 0698	711 沖縄営業所	
有森営業所	青森営業所		(0704) (00) 7444
	八戸営業所 (0178) (43) 3321 相模原営業所 (042) (757) 256 (267) 131 南営業所 (0466) (87) 406 (1757) (22) 5101 初山営業所 (024) (932) 0218 いわき営業所 (0246) (23) 6061 福島営業所 (0246) (23) 6061 沼津営業所 (055) (923) 78 浜松営業所 (055) (247) 5356 長岡営業所 (025) (247) 5356 長岡営業所 (025) (247) 5356 長岡営業所 (025) (247) 5356 長岡営業所 (025) (247) 5356 表別営業所 (025) (247) 5356 表別営業所 (025) (248) 576 五田営業所 (023) (643) 5225 七尾営業所 (076) (249) 576 (24		
照問営業所 (019) (335) 6221	盛岡営業所 (019) (635) 6221 水沢営業所 (0197) (22) 5101 郡山営業所 (024) (932) 0218 いわき営業所 (024) (932) 0218 いわき営業所 (0246) (23) 6061 福島営業所 (0243) (22) 1204 新潟営業所 (0258) (30) 5530 田形営業所 (0258) (30) 5530 田形営業所 (0258) (30) 5530 田形営業所 (0268) (36) 5530 田形営業所 (0268) (36) 5530 日野営業所 (076) (249) 576 (245) 576 国営業所 (0268) (36) 5525 福田営業所 (028) (634) 5295 「京都宮営業所 (028) (634) 5295 「京都宮営業所 (029) (248) 2033 上浦営業所 (029) (821) 6086 関東物流センター (048) (777) 3451 日営業所 (0268) (22) 2512 熊谷営業所 (0276) (32) 5575 高崎営業所 (0277) (365) 3688 両毛営業所 (0277) (365) 3688 両毛営業所 (0277) (322) 15521 市川営業所 (043) (231) 5521 市川営業所 (043) (231) 5521 市川営業所 (043) (231) 5521 市川営業所 (044) (7175) (0411 京都支店 (075) (621) 11: 京都支店 (044) (7717) (241) 日東学 業所 (0569) (23) (34) 479 (328) 1554 成田営業所 (044) (7175) (0411) 「京都支店 (0561) (73) 1075 (621) 11: 京都支店 (042) (7175) (0411) 「京都支店 (075) (621) 11: 京都支店 (075) (621) 11:		
## (0197) (22) 5101	水沢営業所 (0197) (22) 5101 郡山営業所 (024) (932) 0218 静 岡 支 店 (054) (281) 155 静 岡営業所 (0564) (281) 155 静 岡営業所 (0564) (281) 155 治 岡営業所 (0243) (22) 1204 第 温 支 店 (025) (247) 5356 伊 府営業所 (055) (276) 72 金 沢 支 店 (076) (249) 576 金 沢 支 店 (076) (249) 576 金 沢 営業所 (076) (249) 576 高 岡営業所 (076) (249) 576 セ レ ロ営業所 (076) (249) 576 を ロ ロ 営業所 (029) (821) 6086 図 単 営業所 (026) (225) 102 を ロ ロ ロ 団 営業所 (026) (225) 103 を ロ ロ 団 営業所 (026) (225) 103 を ロ ロ 団 営業所 (0522) (571) 648 を ロ ロ 営業所 (0527) (365) 3688 両 毛 営業 所 (027) (365) 3688 両 毛 営業 所 (027) (365) 3688 両 毛 営業 所 (027) (365) 3688 両 毛 営業 所 (043) (231) 5521 市 川 営業所 (043) (231) 5521 市 川 営業所 (043) (231) 5521 市 川 営業所 (044) (7175) (0411 中 勢 営業 所 (059) (33) 2098 株) (044) (7175) (0411		
郡山営業所 (024) (932) 0218	郡山営業所 (024) (932) 0218 静岡支店 (054) (281) 155 16		
(0246) (23) 6061	田わき営業所 (0246) (23) 6061 福島営業所 (054) (281) 155 福島営業所 (0243) (22) 1204 海湯 支店 (025) (247) 5356 長岡営業所 (025) (247) 5356 長岡営業所 (025) (247) 5356 長岡営業所 (025) (247) 5356 金沢営業所 (076) (249) 576 金沢営業所 (076) (451) 626 富岡営業所 (076) (249) 373 セル 営業所 (0285) (25) 5559 板 卓 支店 (058) (274) 13 も	555	
福島營業所 (0243) (22) 1204	福島営業所 (0243) (22) 1204		
無	無		
新潟営業所 (025) (247) 5356 長岡営業所 (0258) (30) 5530 金 沢 支 店 (076) (249) 5701 宇部営業所 (0834) (243) 4723 宇部営業所 (0234) (26) 3551 七尾営業所 (076) (52) 3533 島取営業所 (0857) (28) 5761 松江営業所 (08657) (28) 5761 松江営業所 (0867) (52) 3533 島取営業所 (0857) (28) 5761 松江営業所 (0867) (249) 5701 松江営業所 (0867) (52) 3533 島取営業所 (0867) (28) 5761 松江営業所 (0867) (21) 0538 宇都宮支店 (028) (634) 5295 ს阜 支 店 (028) (634) 5295 ს阜 皇 支 店 (028) (634) 5295 し阜 営業所 (025) (25) 5559 以阜営業所 (029) (248) 2033 分別型業所 (029) (248) 2033 分別型業所 (029) (248) 2033 分別型業所 (029) (821) 6086 関東物流センター (048) (777) 3451 長野営業所 (0266) (22) 5102 松本営業所 (026) (225) 1022 オルナリ (048) (777) 4801 上田営業所 (048) (527) 4801 シロたま営業所 (048) (527) 4801 シロたま営業所 (048) (527) 4601 上田営業所 (048) (527) (365) 3688 南崎営業所 (027) (325) 5555 東名古屋営業所 (027) (365) 3688 東名古屋営業所 (027) (365) 3688 東名古屋営業所 (027) (323) 5521 四日市営業所 (059) (232) 2446 ハ代営業所 (096) (389) 4300 下用営業所 (047) (328) 1554	新潟営業所 (025) (247) 5356 長岡営業所 (0258) (30) 5530 山形営業所 (023) (643) 5225 酒田営業所 (0234) (26) 3551 水田営業所 (018) (863) 5205 宇都宮支店 (028) (634) 5295 小山営業所 (028) (634) 5295 小山営業所 (028) (634) 5295 水戸営業所 (028) (634) 5295 水戸営業所 (028) (634) 5295 水戸営業所 (029) (248) 2033 土浦営業所 (029) (821) 6086 関東物流センター (048) (771) 3451 埼玉支店 (048) (777) 4801 山越営業所 (048) (777) 4801 山越営業所 (048) (777) 4801 山越営業所 (048) (521) 4647 協合営業所 (027) (232) 5575 高崎営業所 (027) (365) 3688 両毛営業所 (043) (231) 5521 干葉 営業所 (043) (231) 5521 市川営業所 (047) (328) 1554 成田営業所 (044) (733 8101 木更津営業所 (044) (7175) (0411		
最同営業所 (0258) (30) 5530 金 沢 支 店 (076) (249) 5701 金 沢営業所 (076) (249) 5701 金 沢営業所 (076) (249) 5701 徳 山営業所 (0834) (21) 5583 鳥取営業所 (0834) (21) 5583 鳥取営業所 (0834) (21) 5583 鳥取営業所 (0857) (28) 5761 松 工営業所 (076) (451) 6260 高岡営業所 (076) (451) 6260 高岡営業所 (076) (451) 6260 高岡営業所 (028) (634) 5295 幅井営業所 (028) (634) 5295 岐阜党業所 (028) (25) 5559 岐阜営業所 (028) (25) 5559 岐阜営業所 (028) (274) 1315 岐阜営業所 (029) (248) 2033 多治見営業所 (029) (821) 6086 土浦営業所 (029) (821) 6086 土浦営業所 (029) (821) 6086 担財営業所 (028) (777) 3451 長野営業所 (0263) (85) 4751 長野営業所 (028) (225) 1022 付金 101たま営業所 (048) (777) 4801 上田営業所 (028) (222) 2512 核谷営業所 (048) (521) 4647 名古屋営業所 (048) (521) 4647 名古屋営業所 (048) (527) (232) 5575 南営業所 (027) (232) 5575 東名古屋営業所 (027) (232) 5575 東名古屋営業所 (027) (232) 5575 東名古屋営業所 (027) (232) 5521 関・名古屋営業所 (027) (232) 5521 関・名古屋営業所 (0269) (48) 8470 田・営業所 (027) (326) 3688 東名古屋営業所 (0529) (46) 9117 原本支店 (043) (231) 5521 四日市営業所 (059) (232) 2446 八代営業所 (0965) (43) 1000	長岡営業所 (0258) (30) 5530 山形営業所 (023) (643) 5225 酒田営業所 (0234) (26) 3551 秋田営業所 (018) (863) 5205 宇都宮支店 (028) (634) 5295 小山営業所 (028) (634) 5295 小山営業所 (028) (634) 5295 小山営業所 (028) (634) 5295 小山営業所 (029) (248) 2033 土浦営業所 (029) (248) 2033 土浦営業所 (029) (821) 6086 関東物流センター (048) (771) 3451 埼玉支店 (048) (777) 4801 さいたま営業所 (048) (777) 4801 は営業所 (048) (777) 4801 は営業所 (048) (777) 4801 は営業所 (048) (521) 4647 は存営業所 (027) (232) 5575 高崎営業所 (027) (365) 3688 両毛営業所 (027) (365) 3688 両毛営業所 (043) (231) 5521 千葉営業所 (043) (231) 5521 市川営業所 (043) (231) 5521 市川営業所 (044) (733 8101 木更津営業所 (044) (7175) (0411		
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	金川宮業所 (0234) (303) 5303 金沢営業所 (076) (249) 576	701	
西田営業所 (0234) (26) 3551	西田営業所 (0234) (26) 3551	701 于即名耒州	
日営業所	秋田営業所 (018) (863) 5205	233	
高岡宮栗所 (0766) (21) 3177 福井営業所 (0766) (21) 3177 福井営業所 (028) (634) 5295 極阜 支 店 (058) (274) 1315 徳島営業所 (088) (626) 0555 校阜営業所 (029) (248) 2033 歩泊度 (0572) (22) 4921 松本営業所 (029) (821) 6086 松営業所 (029) (821) 6086 松営業所 (0263) (85) 4751 長野営業所 (0263) (85) 4751 長野営業所 (0268) (225) 1022 上田営業所 (0268) (22) 51022 上田営業所 (048) (777) 4801 版田営業所 (048) (277) 4801 版田営業所 (048) (521) 4647 名古屋営業所 (048) (521) 4647 名古屋営業所 (048) (976) 6155 一宮営業所 (027) (232) 5575 市場営業所 (027) (335) 3688 市場営業所 (027) (365) 3688 市場営業所 (027) (365) 3688 市長営業所 (027) (365) 3688 市民営業所 (027) (365) 3689 市民営業所 (027) (365) 3688 市民営業所 (027) (365	字都宮支店 (028) (634) 5295 福井営業所 (0776) (35) 19 宇都宮営業所 (0285) (25) 5559 水戸営業所 (0295) (248) 2033 土浦営業所 (029) (821) 6086 関東物流センター (048) (771) 3451 投野営業所 (026) (22) 49: 松本営業所 (026) (22) 49: 松本営業所 (026) (225) 10: 上田営業所 (026) (22) 63: 公計、表書業所 (048) (777) 4801 上田営業所 (026) (22) 63: 公計、表書業所 (048) (777) 4801 加越営業所 (049) (222) 2512 熊谷営業所 (048) (521) 4647 超台営業所 (027) (232) 5575 高崎営業所 (027) (365) 3688 両毛営業所 (027) (365) 3688 両毛営業所 (043) (231) 5521 四目市営業所 (0564) (22) 24: 豊橋営業所 (0564) (22) 24: 豊橋営業所 (0569) (46) 91 日 党業所 (043) (231) 5521 四目市営業所 (059) (351) 07: 津営業所 (059) (351) 07: 津営業所 (059) (36) 32 本 (19) 25 (11) 11: ウスカー (10) 25 (11) 11: ウス		
字都宮営業所 (028) (634) 5295	字都宮営業所 〈028〉 (634) 5295 小山営業所 〈028〉 (25) 5559 水戸営業所 〈029〉 (248) 2033 土浦営業所 〈029〉 (248) 2033 シ治見営業所 〈029〉 (821) 6086 関東物流センター 〈048〉 (771) 3451 埼玉支店 〈048〉 (777) 4801 上田営業所 〈026〉 (225) 103 とはたま営業所 〈049〉 (222) 2512 就合営業所 〈048〉 (521) 4647 越谷営業所 〈048〉 (521) 4647 越谷営業所 〈027〉 (232) 5575 高崎営業所 〈027〉 (232) 5575 高崎営業所 〈027〉 (365) 3688 両毛営業所 〈027〉 (365) 3688 両毛営業所 〈043〉 (231) 5521 干葉営業所 〈043〉 (231) 5521 市川営業所 〈043〉 (231) 5521 市川営業所 〈047〉 (328) 1554 成田営業所 〈048〉 (73) 8101 木更津営業所 〈044〉 (7175) 0411	1//	,
小山営業所 (0285) (25) 5559 岐阜営業所 (058) (274) 1315 岐阜営業所 (029) (248) 2033 タ治見営業所 (029) (821) 6086 松本営業所 (029) (821) 6086 松本営業所 (0263) (85) 4751 長野営業所 (0263) (85) 4751 長野営業所 (0266) (225) 1022 坊 玉 支 店 (048) (777) 4801	小山営業所 (0285) (25) 5559		
小山 宮業所 (028) (248) 2033	小山宮栗所 (0285) (28) 2033 水戸営業所 (029) (248) 2033 土浦営業所 (029) (821) 6086 関東物流センター (048) (771) 3451 埼玉支店 (048) (777) 4801 上田営業所 (0268) (22) 103 をいたま営業所 (048) (777) 4801 上田営業所 (0268) (22) 163 飯田営業所 (0268) (22) 163 飯田営業所 (0268) (22) 163 飯田営業所 (0268) (22) 163 飯田営業所 (0566) (24) 163 をはたま営業所 (048) (521) 4647 超合営業所 (027) (332) 5575 高崎営業所 (027) (336) 3688 両毛営業所 (027) (365) 3688 両毛営業所 (043) (231) 5521 千葉 支店 (043) (231) 5521 市川営業所 (0569) (36) 32 京都支店 (075) (621) 113	215	
ルー宮栗所 (029) (248) 2033 タ治見営業所 (0572) (22) 4921 (0268) (273) 7666 関東物応セクテー (048) (777) 3451 長野営業所 (026) (225) 1022 増 五 支 店 (048) (777) 4801 上田営業所 (0268) (22) 6362 間 関 業所 (048) (777) 4801 助田営業所 (0268) (22) 6362 間 同 支 店 (092) (411) 9201 は 営業所 (048) (521) 4647 名古屋営業所 (048) (521) 4647 名古屋営業所 (048) (976) 6155 一宮営業所 (0586) (75) 5382 東名古屋営業所 (027) (232) 5575 高崎営業所 (027) (232) 5575 両 筒営業所 (027) (365) 3688 原名古屋営業所 (0276) (46) 7661 同 長営業所 (0276) (46) 7661 同 長崎営業所 (0596) (48) 8470 日 長崎営業所 (0596) (389) 4300 日 千葉営業所 (047) (328) 1554 津 営業 所 (059) (232) 2446 八代営業所 (0965) (43) 1000	 (029) (248) 2033 (029) (248) 2033 (029) (821) 6086 関東物流センター (048) (771) 3451 場 玉 支 店 (048) (777) 4801 上 田営業所 (026) (225) 103 (048) (777) 4801 上 田営業所 (026) (22) 636 (048) (777) 4801 無 営業所 (048) (521) 4647 超 営業所 (048) (976) 6155 前 橋営業所 (027) (365) 3688 両 毛営業 (027) (365) 3688 両 毛営業 (043) (231) 5521 千 葉 支 店 (043) (231) 5521 市 川営業所 (043) (231) 5521 市 川営業所 (043) (231) 5521 市 川営業所 (043) (331) 5521 市 川営業所 (043) (338) 1554 成 日営業所 (056) (232) 246 成 日営業所 (059) (351) 073 市 川営業所 (043) (231) 5521 市 川営業所 (043) (232) 2908 成 労業 所 (044) (7175) (0411 京 都 支 店 (075) (621) 113 	315 偲島宮東州	
出海 日本 1		021 松山宮耒州	
長野営業所 (026) (225) 1022 福 周 支 店 (092) (411) 9201 さいたま営業所 (048) (777) 4801 飯 田 営業所 (0268) (22) 6362 福 周 支 店 (092) (411) 9201 別越営業所 (048) (777) 4801 飯 田 営業所 (0265) (24) 1636 福 岡 営業所 (092) (411) 9201 北九州営業所 (093) (551) 3481 飯 営業所 (048) (521) 4647 名古屋営業所 (052) (571) 6451 名古屋営業所 (027) (232) 5575 同 崎営業所 (027) (232) 5575 東名古屋営業所 (0586) (75) 5382 東名古屋営業所 (027) (365) 3688 取名古屋営業所 (0564) (22) 2443 長崎営業所 (095) (882) 6112 任世保営業所 (095) (882) 6112 年 葉 支 店 (043) (231) 5521 世 橋営業所 (059) (232) 2446 八代営業所 (096) (389) 4300 市 川 営業所 (047) (328) 1554	長野営業所 (026) (225) 10:	75.1 于和岛名耒州	
さいたま営業所 (048) (777) 4801 飯田営業所 (0265) (24) 1636 福岡営業所 (092) (411) 9201 川越営業所 (049) (222) 2512 低谷営業所 (048) (521) 4647 名古屋支店 (052) (571) 6451 越谷営業所 (048) (976) 6155 一宮営業所 (0586) (75) 5382 高崎営業所 (027) (232) 5575 東名古屋営業所 (0564) (27) (365) 3688 両毛営業所 (0276) (46) 7661 知多営業所 (0564) (22) 2443 千葉支店 (043) (231) 5521 豊橋営業所 (059) (351) 0727 市川営業所 (047) (328) 1554 シロトでは、 (056) (48) 1636 飯田営業所 (026) (24) 1636 北九州営業所 (0948) (26) 3361 久留米営業所 (0942) (43) 2441 佐賀営業所 (0952) (30) 6603 長崎営業所 (0956) (33) 4991 佐世保営業所 (0956) (33) 4991 熊本支店 (0966) (389) 4300 熊本営業所 (0966) (389) 4300 市川営業所 (047) (328) 1554 津営業所 (059) (232) 2446 八代営業所 (0965) (43) 1000	さいたま営業所 (048) (777) 4801 飯田営業所 (0265) (24) 163 (049) (222) 2512 熊谷営業所 (048) (521) 4647 越谷営業所 (027) (232) 5575 高崎営業所 (027) (322) 5575 高崎営業所 (027) (365) 3688 両毛営業所 (0276) (46) 7661 知多営業所 (0564) (22) 24- 豊橋営業所 (0564) (22) 24- 豊橋営業所 (0569) (351) 073 市川営業所 (043) (231) 5521 西川営業所 (043) (231) 5521 市川営業所 (043) (231) 5521 成田営業所 (043) (231) 5521 成田営業所 (0569) (351) 073 市川営業所 (043) (231) 5521 成田営業所 (043) (232) 2908 成田営業所 (044) (7175) (0411	022	(000/ (004) /011
川越営業所 (049) (222) 2512 熊谷営業所 (048) (521) 4647 名古屋支店 (052) (571) 6451 飯塚営業所 (0942) (43) 2441 飯塚営業所 (0942) (43) 2441 位586) (75) 5382 年名古屋営業所 (0586) (75) 5382 年名古屋営業所 (0564) (73) 0072 長崎営業所 (0952) (30) 6603 長崎営業所 (0952) (30) 6603 長崎営業所 (0952) (48) 8470 位564) (22) 2443 年 文 店 (043) (231) 5521 世報営業所 (043) (231) 5521 干葉営業所 (043) (231) 5521 中用営業所 (047) (328) 1554 津営業 所 (059) (232) 2446 八代営業所 (0965) (43) 1000	川越営業所 (049) (222) 2512		(092) (411) 9201
 熊谷営業所 (048) (521) 4647 超谷営業所 (048) (976) 6155 前橋営業所 (027) (232) 5575 高崎営業所 (027) (365) 3688 両毛営業所 (0276) (46) 7661 一宮営業所 (0569) (48) 4870 両・巨営業所 (0564) (22) 2443 千葉支店 (043) (231) 5521 一環営業所 (0586) (75) 5382 長崎営業所 (0948) (26) 3361 大田米営業所 (0942) (43) 2441 大田米営業所 (0956) (30) 6603 長崎営業所 (0956) (33) 4991 大世保営業所 (0956) (33) 4991 大東古屋営業所 (0564) (22) 2443 世標営業所 (043) (231) 5521 西日営業所 (043) (231) 5521 市川営業所 (047) (328) 1554 津営業所 (059) (232) 2446 八代営業所 (0965) (43) 1000 	 熊谷営業所 (048) (521) 4647 越谷営業所 (048) (976) 6155 前橋営業所 (027) (232) 5575 高崎営業所 (027) (365) 3688 両毛営業所 (0276) (46) 7661 千葉支店 (043) (231) 5521 千葉営業所 (047) (328) 1554 市川営業所 (0476) (73) 8101 大東舎所 (048) (231) 2521 中京台屋営業所 (0569) (48) 84 一宮営業所 (0569) (48) 84 一宮営業所 (0564) (22) 24 豊橋営業所 (0532) (46) 91 一宮営業所 (059) (351) 073 市川営業所 (047) (328) 1554 東名古屋営業所 (0569) (36) 32 中勢営業所 (059) (32) 24 伊勢営業所 (0596) (36) 32 中勢営業所 (0596) (36) 32 京都支店 (075) (621) 113 		
据 台	名古屋営業所 (048) (976) 6155	4F1	
題合音業所 (048) (970) 6165 宮営業所 (0586) (75) 5382 (左賀営業所 (0952) (30) 6603 (5603) (48) 2441 (57) 5382 (0561) (73) 0072 (0569) (48) 8470 (0569) (48) 8470 (0564) (22) 2443 (57) 5382 (5603) (48) 8470 (57) (580) (48) 8470 (580	(048) (976) 6155	加水呂美州	
用傷 営業所 (027) (325) 5375 南崎営業所 (027) (365) 3688 両毛営業所 (0276) (46) 7661 知多営業所 (0569) (48) 8470 佐世保営業所 (0956) (82) 6112 佐世保営業所 (0956) (33) 4991 佐世保営業所 (0956) (33) 4991 日崎営業所 (0552) (46) 9117 乗営業所 (043) (231) 5521 田日市営業所 (059) (351) 0727 市川営業所 (047) (328) 1554 津営業所 (0569) (38) (430 第本 支 店 (096) (389) 4300 飛本営業所 (0965) (43) 1000	T T T T T T T T T T	202 久留木宮美所	
同 時 営 来 所 (027 / (363) 5088 両 毛 営 業 所 (0276)(46) 7661	同	072	
一		470 女呵呂耒川	
千葉営業所 〈043〉(231) 5521 四日市営業所 〈059〉(351) 0727 熊本営業所 〈096〉(389) 4300 市川営業所 〈047〉(328) 1554 津営業所 〈059〉(232) 2446 八代営業所 〈0965〉(43) 1000	千葉営業所 〈043〉 (231) 5521 四日市営業所 〈059〉 (351) 07: 市川営業所 〈047〉 (328) 1554 津営業所 〈059〉 (232) 24- 成田営業所 〈0476〉 (73) 8101 伊勢営業所 〈0596〉 (36) 32 木更津営業所 〈043〉 (7175) (041) 京都支店 〈075〉 (621) 11:	443 在四休呂末川	(0956) (33) 4991
市川営業所 〈047〉(328) 1554 津営業所 〈059〉(232) 2446 八代営業所 〈0965〉(43) 1000	市川営業所 〈047〉(328) 1554 津 営 業 所 〈059〉(232) 24 成田営業所 〈0476〉(73) 8101 伊勢営業所 〈0596〉(36) 32 木更津営業所 〈0438〉(23) 2908 柏 営 業 所 〈04〉(7175) 0411 京 都 支 店 〈075〉(621) 113	117 熊 本 支 店	(096) (389) 4300
	成田営業所 〈0476〉(73) 8101 伊勢営業所 〈0596〉(36) 32 木更津営業所 〈0438〉(23) 2908 柏 営 業 所 〈04〉(7175) 0411 京 都 支 店 〈075〉(621) 113	727 熊本営業所	(096) (389) 4300
成田営業所 (0476) (73) 8101 伊勢営業所 (0596) (36) 3210 大分営業所 (097) (567) 3320	木更津営業所 〈0438〉(23) 2908 柏 営 業 所 〈(04) 〈7175〉 0411		(0965) (43) 1000
	柏 営 業 所 〈04〉(7175)0411 京 都 支 店 〈075〉(621)113		(097) (567) 3320
吉 和 士 庄 /OZE\ /CO1\ 110E	相 呂 耒 別 (04) (71/5)(0411	105	
伯 呂 未 別 (04)(7175) 0411	3. H = 3.5. (A (0.0) (0.0) 1.	125 庭光岛呂耒州	
短知山党業所 /0772\ (22\ 7722	福知山営業所 〈0773〉(23)77	/P / 翻 / H / F / F / I / I	
個和山呂栗州 (0773/(23)7733 ください。 大津営業所 (077)(545)5594	大津営業所 (077) (545) 555	594	10000
	彦 根 営 業 所 〈0749〉(22) 618	184	

株式会社マキタ

882369B2

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒 446-8502 TEL.0566-98-1711 (代表)